Поверка

осуществляется по документу ГОСТ Р 53228-2008 (Приложение Н «Методика поверки весов») «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».